

Quickstart - User- Manual

Folgende Schritte sind bei der ersten Inbetriebnahme, nach Installation der Steuerung notwendig: (Am Display blinkt "068")




Mit  bis zum unteren Anschlag fahren.

Tisch fährt mit halber Geschwindigkeit nach unten. Fahren nach oben ist gesperrt.



mit den Tasten  und  die aktuelle Höhe des Tisches am Display einstellen.

Taste  drücken um angezeigte Höhe zu vergrößern.

Taste  drücken um angezeigte Höhe zu verkleinern.
Fahren in jede Richtung ist gesperrt.



zum bestätigen  drücken

nach dem Bestätigen springt die Anzeige auf „088“ um (weiterhin blinkend).



Mit  bis zur gewünschten oberen Endlage fahren.

Es muss nicht bis zum Anschlag nach oben gefahren werden.



mit den Tasten  und  die aktuelle Höhe des Tisches am Display einstellen.

Taste  drücken um angezeigte Höhe zu vergrößern.

Taste  drücken um angezeigte Höhe zu verkleinern.



Bestätigen mit .

Nach dem Bestätigen wird die Höhe angezeigt (Display blinkt nicht mehr), und die Erstinbetriebnahme ist abgeschlossen.

Anmerkung:

Alle Einstellungen, die bei der Erstinbetriebnahme notwendig sind, können auch werkseitig eingestellt werden.

Nach Stromausfall oder Transport ist folgender Schritt notwendig:

(Am Display wird "000" angezeigt, bis die untere Endlage erreicht wurde)



Mit  bis zum unteren Anschlag fahren.

Tisch fährt mit halber Geschwindigkeit nach unten. Fahren nach oben ist gesperrt.

Nach Erreichen der unteren Endlage wird die Höhe angezeigt und die Steuerung kann wieder normal verwendet werden.

Anmerkung:

Alle Einstellungen, die bei der Erstinbetriebnahme notwendig sind, können auch werkseitig eingestellt werden.